



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

GSMAMP 3G

GSM komunikátor

Môže posilať upozornenia na 8 telefónnych čísel v SMS a/alebo hlasovej správe. Odoslanie notifikácie môže byť spustené signálom prichádzajúcim na ktorýkoľvek z 5 vstupov, výpadkom napájania, sabotážou alebo zapnutím/vypnutím stráženého GSM modulu.

Poplachovej udalosti je možné nastaviť unikátnu SMS správu. Samostatne nastaviteľný čas vytáčania a počet opakovaní.

Ovládanie výstupu je možné vykonať z neobmedzeného počtu telefónnych čísel bezplatným prezvonením. Pri ovládaní pomocou identifikácie volajúceho je možné identifikačné čísla uložiť do pamäte modulu (v tomto prípade max. 1000), alebo na vloženú SIM kartu. Výstup môže byť monostabilný (až 65000 sek.) alebo bistabilný.

Modul možno využiť ako zabezpečovaciu ústredňu kde vstupy fungujú ako zóny, výstupom je možné aktivovať sirénu. Okrem toho je možné modul zapnúť/vypnúť zo stráženého bezplatným volaním.

Vstup sabotáže na module možno použiť ako indikátor sabotáže s možnosťami nastavenia podobne ako vstupy. Vyskratovanie pred zapnutím funguje ako „reset“, ktorý môže vrátiť modul späť do pôvodného stavu z výroby.

GSMAMP 3G je možné programovať pomocou PC (USB, Bluetooth) prostredníctvom softvéru ExRead/ProRead, SMS, androidom (Bluetooth, GPRS). Zariadenie každú hodinu monitoruje a zaznamenáva silu GSM signálu, ktorú je možné znázorniť na diagrame.

Modul dokáže uložiť až 16 000 udalostí, v ktorých sa zobrazujú stavy vstupov a výstupov, resety napájania, informácie o stave GSM siete a modulu, prichádzajúce a odchádzajúce hovory a SMS. Funkcie SIM: preposielanie prichádzajúcich SMS na preddefinované telefónne číslo, varovné hlásenie o vypršaní platnosti SIM karty.

Oblasti použitia:

- Prenos cez GSM/GPRS na poplachové centrá
- Môže byť použitý ako samostatný alarm
- Ovládanie: Otváranie brány, závor a garážovej brány
- Domáca automatizácia (klimatizácia, kúrenie, sauna, osvetlenie)
- Monitorovanie napájacieho napätia (230V) spolu so zasielaním upozornení na alarmy
- Monitorovanie a reštartovanie serverov

